

Вход в Setup Mode

Зажмите правую кнопку и подайте питание. Оба светодиода горят фиолетовым 5 секунд, после чего интерфейс отображает текущие настройки.

Setup Mode: Global Setup Page (Left switch UP)

SWITCH UP
Global Setup

CTRL Setup
RED: 1 – Passive (Tip - Program, Ring - ON)
GREEN: 2 – MIDI (Type A)
MAGENTA: 5 – Expression

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs light up in red

Выход из Setup Mode с сохранением настроек

Удержание левой кнопки более пяти секунд. Педаль переходит стандартный режим (левый светодиод горит). Все изменения внесенные в настройки педали сохраняются при выходе из режима Setup Mode и вступают в силу немедленно.

Setup Mode: MIDI Setup Page (Left switch CENTER)

Program Change OFF
Program Change ON

SWITCH CENTER
MIDI Setup

MIDI CHANNEL
RED = 1
GREEN = 2
YELLOW = 3
BLUE = 4
MAGENTA = 5
CYAN = 6
WHITE = 7

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

HOLD BOTH = Reset
Hold until both LEDs light up in red

Выход из Setup Mode без сохранения настроек

Если необходимо выйти из режима настройки без сохранения настроек отключите питание прибора и подключите обратно.

Setup Mode: Expression Setup Page (Left switch DOWN)

TS Expression
TRS Expression

SWITCH DOWN
Expression Setup

Expression Param
RED = 1SUB
GREEN = 2SUB
YELLOW = DRY
BLUE = 1UP
MAGENTA = 2UP

HOLD=Save&Reboot
5 Sec

Expression Pedal Calibration
1. SWITCH UP, Pedal MAX, Press ♥
2. SWITCH DOWN, Pedal MIN, Press ♥
3. Save&Reboot

Factory Reset

Удерживайте нажатыми обе кнопки до тех пор, пока оба светодиода не загорятся красным.

Не выключайте питание до тех пор пока педаль отображает ход выполнения сброса!